



Plan d'un gîte à chauves-souris


Echelle de représentation : 1 cm pour 4 cm



Vue de derrière



Vue de devant



Vue de gauche

Quelques conseils de montage :

- Utiliser du bois de 12 à 15 mm d'épaisseur
- Avant le montage, les planches A et B (face intérieure) ne doivent pas être poncées. Afin de faciliter l'accrochage pour les chauves-souris, faire des stries sur ces planches à l'aide d'une scie.
- Assembler votre bois avec de la visserie, votre gîte sera plus résistant.
- Vérifier que votre visserie ne traverse pas le bois car cela pourrait blesser les chauves-souris.
- ATTENTION : Ne pas peindre, teindre ou vernir le bois. Il doit rester à l'état naturel.

Quelques conseils de pose :

- Fixer ce gîte sur une façade plein sud à un minimum de 2m du sol.
- Vous pouvez aussi fixer ce gîte sur un arbre en modifiant le système d'accrochage tout en tenant compte de sa stabilité. En effet, un gîte qui vacillerait au premier coup de vent a très peu de chance d'être utilisé par les chauves-souris.

Le petit plus :

Afin d'augmenter la capacité thermique et la durée de vie du gîte, on peut poser une toile goudronnée (partie grisée) sur le toit et sur la face extérieure de la planche A en recouvrant aussi les côtés du gîte et une partie de la face extérieure de la planche B.